Hacker Master シリーズ取扱説明書

(本記載内容は(株)リトルベランカの著作物につき、許可無

(転載を禁ず)

このたびはハッカーマスターシリーズブラシレスモーター用スピードコントローラーをお買い上げいただきましてありがとうございました。ハッカーマスターシリーズは最新のテクノロジーをベースにJETI社(チェコ)と共同開発したものです。マスターシリーズは高機能ながら送信機のスロットルスティックで簡単に設定が出来るようデザインしました。しかしながらすべてのプログラミングを効果的にまたさらに簡単に行うには別売の「プログラミング・ボックス」を使用されることを強くお勧めいたします。さてご使用に先立ちましてまず下記の注意事項を熟読お願いいたします。ご自身の安全のためと高価な機器類を損傷から守るためにも必ずご一読お願いいたします。

ハッカーマスターシリーズスピードコントローラーは RC モデルをコントロールするために設計されたものです。従いましていかなる理由があろうとも有人飛行機には搭載しないで下さい。

ハッカーマスターシリーズスピードコントローラーはバッテリーによる駆動を前提に設計されています。従いまして安定化電源装置による駆動は絶対に避けてください。 故障の原因になります。 最悪の場合、破損する恐れがあります。

ハッカーマスターシリーズスピードコントローラーはバッテリーの逆接に対して保護 回路を持っていません。従いまして誤って バッテリーを + ・逆に接続した場合、バッテリーあるいはスピードコントローラを 破損させる恐れがあります。必ず極性を確認の上接続してください。またブラシレスモーターの回転方向の変更は、バッテリーの接続極性の変更ではなく、モーターとアンプ間の3本のケーブルのうちどれか2本を入れ替えることで行います。

モーターが駆動しているときに、スピードコントローラーからバッテリーを決してはずさないで下さい。機器類を破損させる恐れがあります。スロットルをオフにしてからスイッチをオフにしてください。なおBECタイプ場合、たとえスイッチをオフにしてもしてもしてもい。なおBECタイプ場合、たとえスイッチをオフにしてもいった場合はともかくリポバッテリーの場合はいるなりで、過放電となり二度と使用できないことも起こりえます。使用しないときは必ずバッテリーをはずして置いてください。

スピードコントローラーが OPTO タイプの場合は、受信機にスイッチと 4.8~6V の受信機用バッテリーを接続してください。この電源なしでは OPTO タイプのスピードコントローラーが BEC タイプの場合、受信機に 4.8~6V の受信機用バッテリーを接続すると最悪の場合機器類を破損させる恐れがあります。もし BEC タイプのスピードコントローラーを受信機用バッテリーとともに使う場合には、スピードコントローラーの BEC 線、すなわち受信機 アッテリーとともに使う場合には、スピードコントローラーの BEC 線、すなわち受信機に接続されたケーブルのうち、中央のッメをい線を抜いてください。コネクターのツメを持ち上げて赤い線に接続されたコネクターピンを引き抜いてください、ショートしないようにテープで巻いておいてください。

受信機やアンテナは出来る限りスピードコントローラーから離して機体に搭載してください。接触などしていると送信機からの信号に悪影響を与える恐れがあります。

スピードコントローラーは必ず受信機に接続してください。サーボテスターのようなパルスジェネレータには決して接続しないで下さい。故障の原因になります。

ハッカーマスターシリーズスピードコントローラーは、工場出荷時の初期設定は、ブレーキはオン、電圧カットオフは Ni-Cd, NiMH に対応して設定されています。またタイミング(進角)は + 2 度、及びスイッチング周波数は 8kHz になっています。もちろんこれらの初期設定は送信機のスロットルやプログラミング・ボックスで簡単に変更することが出来ますので、あらゆるタイプのモーターや Lipo/LiIo にも対応させることが出来ます。

スロットルあるいはプログラミング・ボックスによって変更された設定は、たとえバッテリーをはずしていな〈とも次の新しい設定がなされるまで保存されます。

実際の使用方法

NiCdとNiMHでプレーキ設定のみを行う場合 に限る)

注意:

単純にニッカドやニッケル水素を使用し複雑な パラメータの変更を行わないで使用する場合 のみこの方法に従ってください。タイミング変 更、周波数変更、リポへの対応などは送信機 のスロットルでもパラメータを変更する事は可 能ですが、正しく設定されたかどうかの確認が 確実に行えないため、もし誤ったパラメータが 設定されてしまった場合、高価なブラシレスモ ーター、スピードコントローラー、バッテリーな どを損傷させる恐れがあります。従いまして Hacker Master シリーズのパラメータ変更を 行う場合には Master Program Box を使用さ れますようお願い申し上げます。

グライダーの場合 スロットルチャンネルのトラベルアジャストは+ 100%-100%にしてください。 またプロポがフタバの場合、スロットルチャン ネルをリバースにしてください。 工場出荷時にすでにブレーキがオンになって いますので直ぐに使用できます。

スロットルスティックを最スローにします。

送信機のスイッチをオン。

スピードコントローラーにバッテリーを接続 します。

スピードコントローラーのスイッチをオンに します。OPTOタイプの場合は受信機バッ テリーのスイッチをオンにします。

ビープ音が一回聞こえます。

スロットルスティックを少しあげます。

モーターが回り始めるはずです。これでお kです。スロットルを最スローにするとモー ターが直ぐに止まり、ブレーキがかかって いることが確認できると思います。

もしビープ音が聞こえなかったり、モータ ーが回らなかった場合は、スピードコント ローラーまたは受信機電源のスイッチを 切りバッテリーをはずしてください。 10 秒 ほどたってからもう一度やり直してくださ

電動プレーンの場合 スロットルチャンネルのトラベルアジャストは + 100%-100%にしてください。またプロポがフ タバの場合、スロットルチャンネルをリバース にしてください。工場出荷時はブレーキがオン になっていますので、電動プレーンの場合は スロットル最スローでモーターが空転するよう にブレーキをオフに設定変更しなければなり ません。

スロットルスティックをフルハイにします。

送信機のスイッチをオン。

スピードコントローラーにバッテリーを接続 します。

スピードコントローラーのスイッチをオンにします。OPTOの場合は受信機用バッテ リーのスイッチをオンにします。

5 秒待ちます。(何の音も聞こえません)

ツーツーカーカーという連続した4つのビ ープ音が聞こえます。

4 つのビープ音が聞こえたらスロットルス ティックを最スローにします。

ツーカーという連続した2回のビープ音が 聞こえます。これでブレーキが外れました。 スロットルを少しあげてモーターの回転を 確認してください。スロットルを最スローに するとプロペラが少し空転して止まるよう になっているはずです。

Master Program Box の使用方法

(本記載内容は(株)リトルベランカの著作物につき、許可無 〈転載を禁ず)

Master Program Box は Hacker Master シリーズスピードコントローラーのプログラム(パラメータの変更)を行い、各種ブラシレスモーターや各種バッテリーに最適なセッティングを施す事が出来ます。

プログラムボックスの接続方法 実際にプログラムを行う場合、スピードコントローラーにモーター、プログラムボックス、動力用バッテリーを接続します。もちろん安全のためモーターからはプロペラは外しておいて〈ださい。

最初にスピードコントローラーから受信機へのケーブルをプログラムボックスの右側下のソケットに接続します。(プログラムボックスを横から見た場合、左側のソケットです)

次にスピードコントローラーにモーターを 接続します。

最後に動力用バッテリーを接続します。

スピードコントロー-ラー にスイッチがある 場合はオンにしてください。

BEC タイプのスピードコントローラーの場合、この時点でプログラムボックスのディスプレイが表示され、プログラムが可能になります。もし OPTO タイプのスピードコントローラーであれば、プログラムボックスの右側上のソケットに 4.8V の受信機用バッテリーを接続してください。

これでプログラムを開始する事が出来ます.

実際のプログラム開始

最初にディスプレイにはプログラムのバージョンが表示されます。

その後自動的にメモリー番号が表示されます。8種類のセッティングを記録しておく事が出来ます。左右のボタンを押して1~8までの設定を行います。最初はメモリー#1を選択します。

中央上のボタンを2回押します。このプログラムボックスを使う上での言語を選択できます。左右のボタンでドイツ語か英語化を選択します。まあとりあえず英語を選びましょう。

中央下のボタンを一回押します。モデル名を入力できます。右ボタンを押してから中央上下のボタンを押すとアルファベットや数値を選択する事が出来、モデル名を入力する事が出来ます。入力後右ボタンを何回か押して右端を越えるとメモリー番号と今入力したモデル名が表示されます。

次に中央下ボタンを押します。タイプが聞かれます。右ボタンを押しながらプログラムするスピードコントローラーのタイプを選択します。Airplane、Heli、Navy、Carの中から選択できます。

中央下ボタンを押します。コントローラーのタイプが表示されます。右ボタンを押してゆくと現在接続しているスピードコントローラーの名前が表示されます。接続しているものと同じスピードコントローラーが、どッ'と音を出しずらム対象のスピードコントローラーを知します。このとき表示が正しくな音でいるにもかかわらず、モーターから音しているにもかかわらず、モーターが発生しているにもかからやり直してください。あるいはスピードコントローラーのタイプが正しく選択されているかもう一度確認してください。

続いて中央下ボタンを押すとブレーキ強度の選択が行えるようになります。ここからは次ページの一覧表に従ってプログラムが行って〈ださい。プログラムされるたびにモーターから'ビッ'と音が出ます。この音が聞こえるとプログラムした内容がスピードコントローラーにSaveされた事になります。

プログラムが終了しましたら、スピードコントローラーのスイッチを切り、動力用バッテリーを外してください。 すぐに実際に使用することが出来ます。